
AVANT LA COMMANDE

Préparer la pose de votre volet roulant

Un guide de préparation, selon votre volet

Page 2 : rénovation à manivelle.

Page 3 : volet traditionnel dans un caisson existant.

Page 4 : volet avec coffre tunnel fourni.

Ce document accompagne le choix du produit et le relevé des points de contrôle. Il ne remplace pas la notice d'installation correspondant aux supports et équipements livrés, ni une étude de maçonnerie.

Avant toute fixation

Contrôlez le contenu de la livraison, les dimensions commandées, les supports, l'accès au mécanisme et le passage de la commande. Ne recoupez pas un élément sur la seule base d'un dessin générique.

Motorisation

Utilisez la notice du moteur exact : filaire, radio et solaire ont des procédures différentes. Confiez le raccordement au secteur à une personne compétente.

RÉNOVATION MANUELLE

Un volet commandé à la manivelle

Deux implantations proposées

Sous linteau ou sous linteau inversé. Le configurateur manuel ne propose pas la pose en façade.

Relever l'ouverture

Prenez trois largeurs entre les murs et trois hauteurs entre l'appui et le linteau. Retenez la plus petite de chaque série. Pour la rénovation, saisissez ces cotes tableau : le configurateur applique les adaptations de fabrication.

Préparer la sortie de commande

Choisissez le côté de manœuvre, vu de l'intérieur. Vérifiez le passage de la sortie de treuil et la liberté de mouvement de la tringle et de la manivelle, sans gêner la poignée ni l'ouverture de la fenêtre.

En utilisation

Accompagnez le mouvement sans forcer en butée. Si vous avez choisi des verrous ou une serrure sur la lame finale, déverrouillez-les avant de remonter le tablier. Aucun raccordement électrique n'est nécessaire.

TRADITIONNEL SANS COFFRE

Conserver le caisson. Remplacer le mécanisme.

Le caisson existe déjà

Le volet traditionnel est un ensemble tablier, axe, coulisses et motorisation à loger dans un caisson intérieur ou un coffre tunnel existant. Le caisson n'est pas fourni.

Contrôles à relever

Largeur et hauteur utiles, profondeur et hauteur libres dans le caisson, position des supports d'axe, alignement des coulisses et accès à la trappe. Vérifiez le passage du câble.

Cotes commandées

Pour cette famille, les dimensions saisies sont transmises comme dimensions de fabrication. Aucune addition de coffre ni déduction automatique de jeu de rénovation n'est appliquée. Faites confirmer vos cotes en cas de doute sur le montage existant.

Accès et fixation

Le mécanisme doit être correctement soutenu et accessible pour l'entretien. La notice correspondant au type de supports livré détermine l'assemblage et les fixations. Ne supposez pas que les anciennes fixations sont compatibles.

Prévoir le volet avec la maçonnerie.

Un ensemble avec coffre intégré

Le modèle comprend un coffre tunnel polystyrène de 280 mm, prémonté, destiné à être intégré au-dessus de l'ouverture en construction ou en rénovation importante.

Préparer les réservations

Faites vérifier les dimensions de l'ouverture, l'épaisseur du mur, les appuis latéraux et la compatibilité avec le linteau par l'entreprise chargée de la maçonnerie. Le coffre de volet ne doit pas être considéré comme un linteau porteur.

Cotes et accès

Les dimensions saisies sont transmises comme dimensions de fabrication, sans correction automatique de rénovation. Conservez l'accès à la sous-face pour l'entretien du moteur et du tablier. Anticipez le passage du câble avant fermeture des parois.

Pour l'installation

Les fixations, l'étalement éventuel et la mise en œuvre des enduits dépendent du coffre livré et du support. Suivez la notice du coffre et les prescriptions du chantier ; ce guide ne donne pas de dimensionnement structurel.